

Jääpalakone



D2 Antibact
50 ml / 5 l



Irrota virtajohto pistokkeesta ja varmista että vesihana on kiinni.



Pyypi koneen ulkopinnat ja käynnistä kone uudelleen.



Tyhjennä jässäiliö ja poista koneesta irtoavat osat. Pese jässäiliö ja huuhtele se huolellisesti.



Huom! Huolehdi jääkauhan puhtaudesta. Älä käytä jääpalakonetta jäähdyttämiseen tai säilyttämiseen.