


## Asennusohjeet Everpure E10-20 esisuodattimelle.

Suodatin kiinnitetään seinään. Suodatin on varustettava tarvittaessa molemmin puolin sulkuventtiilillä.



Suodatin on aina asennettava pystysuoraan. Vältä asennusta suoralle auringonvalolle. Voitele tiivisterengas silikonrasvalla (esim. CRC SR-100).

Vesiliitokset, vesi sisään (no 1.) ja (no 2.) 3/4" tai 3/8" sisäkierre  
Maksimipaine 8,6 baaria ja maksimi veden lämpötila 38 °C.

Varmista, että suodattimen alle jää vapaa tila helpottamaan patruunan vaihtoa. Patruunan vaihto: Sulje vedentulo suodattimeen molemmilta puolin, poista paine suodattimesta painamalla punaista nappia, Kierrä käsin malja irti asennuspästä. Poista käytetty suodatinpatruuna. Huuhtelee malja.

Aseta vaihtopatruuna maljan pohjassa olevaan sovituskantaan ja kierrä malja asennuspäähän. Älä käytä työkaluja kiinnittäessäsi suodattimen maljaa.

Avaa tulo- ja menoventtiilit, odota kunnes vesi alkaa virrata.

Vaihtopatruunat:

### E-10 esisuodatin

- EC-110/10 mikron kudossuodatin, lyhyt 10"
- EC-111/25 mikron kudossuodatin, lyhyt 10"
- EAF-125 A, 10 mikron akt.hiilisuodatin, lyhyt 10" (aktivoitava)

### E-20 esisuodatin

- 2 x EC-110/10 mikron kudossuodatin, lyhyt 10" (välikappale)
- EC-2100 25 mikron kudossuodatin, pitkä 20"
- EC-RFC-93/7, 7 mikron esi- +aktiivihiiisuodatin, pitkä 20" (aktivoitava)

Tiivisterengas:

### E-10 ja E-20 suodatin

- O-Tiiviste rengas, osan numero EV3112-40

---

**JUOMALAITEPALVELU LAURI LINDBLOM**  
Tiilitehtaantie 6, 02580 SIUNTIO  
Asiakaspalvelu ja myynti: 050 – 300 26 14  
[www.juomalaitepalvelu.net](http://www.juomalaitepalvelu.net), email: [info@juomalaitepalvelu.net](mailto:info@juomalaitepalvelu.net)